



UNLEASH
YOUR POTENTIAL

トラックマンゴルフ・アプリ

Ver 3.2.3

アプリのダウンロード

トラックマンレンジをご使用前に、ご自身の携帯端末へトラックマンゴルフ・アプリをインストールしてください。トラックマンゴルフ・アプリは、iPhone、iPad、またはアンドロイド携帯でお使い頂けます。


※アンドロイドタブレットではお使い頂けません。

QRコードをスキャン



—または—

App Store (iPhone・iPad) またはPlayストア(アンドロイド携帯)
から、「トラックマンゴルフ」を検索




「トラックマンゴルフ」アプリを
ダウンロード

サインアップ(アカウント作成)・サインイン

トラックマンゴルフ・アプリの全機能を使用するためには、トラックマン・アカウントが必要です。練習記録を保存したり、「マイバッグ」や「飛距離・記録モード」を使うために、アカウントを作成してください。

- 1) アカウントをお持ちでない場合⇒ 本ページに従って、アカウントを作成
- 2) 既にアカウントをお持ちの場合⇒ 次ページに従って、アカウントにサインイン

1) アカウントをお持ちでない場合




スタートをクリック




持っているクラブに✓を入れて、マイバッグを作成するをクリック



トラックマンプロフィールを作成するをクリック




メールアドレスでサインアップをクリック




氏名に氏名、メールアドレスにメールアドレスを入力して、次へをクリック



パスワードにパスワードを入力、パスワード再入力にパスワードを再入力して、次へをクリック
※パスワードは英数半角6文字以上、英字1文字以上は大文字で設定してください。



トラックマンTerms & Conditions に同意するに✓を入れて、アカウントを作成するをクリック



承諾をクリック

サインアップ(アカウント作成)・サインイン

1) アカウントをお持ちでない場合 (つづき)




プレイヤー名にニックネームを入力して、完了をクリック。
(プレイヤー名は順位表などに使用されます。)



レンジをクリック。

2) 既にアカウントをお持ちの場合



サインインをクリック



メールアドレスまたはユーザー名にメールアドレス、パスワードにパスワードを入力して、サインインをクリック



レンジをクリック。



UNLEASH

YOUR POTENTIAL

トラックマンゴルフ・アプリ
Ver 3.2.3

練習モード・マイバック・ゲーム

TRACKMAN

レンジ・練習モード

「レンジ・練習モード」では、トラックマンレンジで計測できる8つのデータが確認できます。「変換」ボタンをクリックすることにより、レンジ（練習）ボールからコースボールのデータへ変換できます。



レンジをクリック



左下のターゲットをクリック



ターゲットにするピンをクリック



左下のクラブをクリック




使用するクラブをクリック



ボールを打ってデータを計測する。コースボールのデータへ変換するには、中央下の「変換」をクリック（青色になる）。さらにクリックするとレンジボールへ戻る



画面を左へスクロール、または右下の表示ボタンをクリック、**タイトル**を選択して、8つのデータ全てを表示させる。



画面を右へスクロール、または右下の表示ボタンをクリック、**トップ**を選択して鳥観図を表示させる。

オンコース・練習モード (iPad・ディスプレイ)


「オンコース・練習モード」では、トラックマンレンジの
ヴァーチャルコース画面で練習が出来ます。



練習をクリック



オンコースをクリック



希望コースをクリック



ターゲットにするピンをクリック



ボール位置移動

- ① ピンまでの距離とコース上のターゲットまでの距離
- ② ショットデータ
- ③ コースレイアウト
- ④ コースデータ
- ⑤ メニューとボール位置移動メニュー

- ⑤の白いボールを押す
- ③のコースレイアウトから好きな場所へ移動させる (ピンから27y以上)
- ⑤完了ボタンを押す
- ★⑤メニューからコース変更可能

飛距離・記録モード

「飛距離・記録モード」では、「マイバッグ」に入っているクラブの平均飛距離を記録できます。飛距離はコースボールのデータが記録されます。自分の飛距離を知って、ラウンドに役立てましょう。



記録モード・飛距離をクリック



次へをクリック



飛距離を記録するクラブに✓を入れる。何本での選択可能



ターゲットにするピンをクリックして、確認するをクリック



2〜3球練習して、準備ができましたをクリック



ボールを数球打つ。下の✓ボタンが緑色になったらクリック



練習場名の上のバーをプルアップする



データが表示される。さらにデータを表示するには、下ページの「アクティビティ」を参照

マイバッグ


「飛距離・記録モード」で記録したクラブデータは、「マイバッグ」で確認できます。自分の飛距離を知って、ラウンドに役立てましょう。定期的にクラブデータを更新すると効果的です。



左下のプロフィールをクリック




マイバッグをクリック



マイバッグに入っているクラブの飛距離を確認

「マイバッグ」を編集する

新しいクラブを入手したときは、「マイバッグ」へ新しいクラブを追加できます。使わなくなったクラブを「マイバッグ」から削除することもできます。



右上の編集をクリック



追加したいクラブに✓を入れる。または、削除したいクラブの✓を外す



マイバッグをアップデートするをクリック


ゲーム (iPhone・Android)

家族や友達とゲームを楽しみながら上達しよう！



BULLS EYE (ニアピン)

1ラウンド3球ずつ打ち、ピンまでの距離に応じてポイントが加算されます。最も多く得点したプレイヤーがニアピン賞です！




HIT IT! (ドラゴン)

1ラウンド3球ずつ打ち、最も遠くに飛ばしたプレイヤーがドラゴン賞です！



CAPTURE THE FLAG (ピン取り)

1ラウンド3球ずつ打ち、どれだけ多くのピンを獲れるかを競います。ピンに最も近いプレイヤーが、そのピンを獲ることができます。




「ゲーム」を開始する

「BULLSEYE（ニアピン）」 「HIT IT!（ドラコン）」 「CAPTURE THE FLAG（ピン取り）」 からプレーしたいゲームを選んでください。数名で楽しみたい場合は、プレイヤーを追加できます。



遊びたいゲームをクリック



プレイヤー1へ名前を入力する



プレイヤーを追加したい場合は、プレイヤーの追加をクリックして名前を入力する



全てのプレイヤーを追加したら、ゲームスタートをクリックする




次へをクリックをして、ゲームを開始する

ゲーム (iPad・ディスプレイ)


「ニアピンコンテスト」ではヴァーチャルコースを使ってニアピン対決が出来ます。



ニアピンコンテストをクリック



好きなコースをクリック



ゲームスタートボタンにて開始
プレイヤー最大4名追加可能



ターゲットにするピンをクリック



グリーン狙ってショット！！
グリーンを外すとペナルティが加算
されます。「次へ」でスタート



クラブヘッドアイコンにてクラブ変更可能。
3球ショットして近い人が勝ち


《ゲームを終了する場合》
画面左側の三本線のボタンをタップします。
ラウンド終了の赤いボタンをタップすると
ゲームを終了します。

ゲーム（ディスプレイのみ）

「マジックポンド」ではキャラクターを使って池の
モンスターたちを呼び起こします。



マジックポンドをクリック



好きなキャラクターを選ぶ

遊び方

チャレンジ（24球） たんけん（無限ボール） から選択



スケルトンキング



ファイアドラゴン



ターゲットに向かってショット！！

《ゲームを終了する場合》
画面右上のXボタンをタップします。

アクティビティ

「アクティビティ」から直近の活動記録を閲覧できます。練習日やショット数の他、クラブ毎の平均飛距離、ばらつき、トラックマンレンジが計測する全データが確認できます。



左下の**アクティビティ**をクリック



閲覧したいアクティビティをクリック



練習場名の上の**バー**をプルアップする



平均キャリー等のデータが表示される




中央の**下矢印**をクリックして、分布図データを表示する



練習場名の上の**バー**をプルダウンして、中央の**楕円**をクリックする



平均キャリーの上の**バー**をプルアップする



トラックマンレンジの全データが表示される。右へスクロールして、さらにデータを見る

注意：クラブとターゲットを設定しないと、データが記録されません。活動記録を残すために、常にクラブとターゲットを設定されることをお勧めします。

バージョン情報

アップルiOS

バージョン情報	バージョン3.3.2
互換性	iOS/iPadOS 14.0以上。iPhone、iPad、およびiPod Touchに対応
対応機種	iPhone iPhoneシリーズではiPhone6s(2015年9月発売)以降の各モデル iPad iPad1シリーズではiPad Air 2(2014年10月発売)以降の各モデル iPod touch iPod touch (第7世代)
アンドロイドOS	
バージョン情報	バージョン3.3.2
互換性	Android 11.0 以降 or Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Android P 9.0 or later
対応機種	機種が多岐にわたるため、各携帯電話会社またはメーカーにお問合せください。

トラックマンレンジ 参考データ

USPGAツアー（男子）アベレージ

	キャリー (yds)	ボール スピード (m/s)	最高到達点 (yds)	打出角 (度)
Dr	275	75	32	10.9
3W	243	71	30	9.2
5W	230	68	31	9.4
UT 15-18°	225	65	29	10.2
3I	212	63	27	10.4
4I	203	61	28	11.0
5I	194	59	31	12.1
6I	183	57	30	14.1
7I	172	54	32	16.3
8I	160	51	31	18.1
9I	148	49	30	20.4
PW	136	46	29	24.2

トラックマンレンジ 参考データ

USLPGAツアー（女子）アベレージ

	キャリー (yds)	ボール スピード (m/s)	最高到達点 (yds)	打出角 (度)
Dr	218	63	25	13.2
3W	195	59	23	11.2
5W	185	57	26	12.1
7W	174	55	25	12.7
4I	169	52	24	14.3
5I	161	50	23	14.8
6I	152	49	25	17.1
7I	141	46	26	19.0
8I	130	45	25	20.8
9I	119	42	26	23.9
PW	107	38	23	25.7